
AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDE-O PARA EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.

MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: ROUPEIRO MUNIQUE		
ALT.: 2,44 M	LARG.: 2,28 M	PROF.: 59 CM















DICA PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.

LISTA DE PEÇAS:


LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	BASE DIREITA	898 MM	539 MM	12 MM
02	2	BASE ESQUERDA	898 MM	539 MM	12 MM
03	2	BASE MALEIRO	898 MM	519 MM	12 MM
04	1	BASE SAPATEIRA	570 MM	420 MM	12 MM
05	3	CONTRA FUNDO GAVETA	813 MM	130 MM	12 MM
06	1	DISTANCIADOR DIANTEIRO DIREITO	60 MM	525 MM	30 MM
07	1	DISTANCIADOR DIANTEIRO ESQUERDO	60 MM	525 MM	30 MM
08	1	DIVISÓRIA	445 MM	805 MM	12 MM
09	3	FRENTE DA GAVETA	155 MM	830 MM	15 MM
10	3	FUNDO DE GAVETA	800 MM	388 MM	3 MM
11	2	FUNDO TRASEIRO GRANDE C/ FURO	906 MM	544 MM	3 MM
12	6	FUNDO TRASEIRO GRANDE S/ FURO	906 MM	544 MM	3 MM
13	2	FUNDO TRASEIRO PEQUENO C/ FURO	754 MM	428 MM	3 MM
14	1	FUNDO TRASEIRO PEQUENO S/ FURO	754 MM	428 MM	3 MM
15	1	LATERAL EXTERNA DIREITA	2350 MM	540 MM	12 MM
16	1	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2350 MM	540 MM	12 MM
17	6	LATERAL DE GAVETA	375 MM	130 MM	12 MM
18	1	LATERAL INTERNA DIREITA	2350 MM	572 MM	12 MM
19	1	LATERAL INTERNA ESQUERDA	2350 MM	572 MM	12 MM
20	1	MOLDURA FRONTAL	2286 MM	80 MM	25 MM
21	1	MOLDURA LATERAL DIREITA	500 MM	80 MM	25 MM
22	1	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	500 MM	80 MM	25 MM
23	1	MOLDURA TRASEIRA	60 MM	2126 MM	25 MM
24	6	PINASO GRANDE	898 MM	60 MM	12 MM
25	2	PINASO PEQUENO	420 MM	60 MM	12 MM
28	1	PRATELEIRA	443 MM	443 MM	12 MM
29	2	PRATELEIRA FIXA	509 MM	420 MM	12 MM
30	4	PRATELEIRA MÓVEL	509 MM	420 MM	12 MM
31	1	PUXADOR MENOR	600 MM	40 MM	18 MM
32	4	PUXADOR MAIOR	910 MM	40 MM	18 MM
33	1	TAMPO CALCEIRO	458 MM	320 MM	12 MM
34	1	TAMPO GAVETEIRO	898 MM	519 MM	12 MM
35	2	TAMPO MALEIRO	519 MM	898 MM	12 MM
36	1	TAMPO SAPATEIRA	551 MM	419 MM	12 MM
37	3	TRAVA GAVETA	375 MM	60 MM	12 MM
38	2	TRAVA MALEIRO	898 MM	45 MM	18 MM
39	2	VISTA FRONTAL	910 MM	50 MM	15 MM
40	1	DISTANCIADOR TRASEIRO DIREITO	525 MM	60 MM	30 MM
41	1	DISTANCIADOR TRASEIRO ESQUERDO	525 MM	60 MM	30 MM
42	1	PORTA GRANDE	2345 MM	445 MM	15 MM
43	4	PORTA PEQUENA	2290 MM	450 MM	15 MM
44	1	TRAVA GAVETEIRO	898 MM	35 MM	18 MM

LISTA DE ACESSÓRIOS:


KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	8	PARAFUSO 5,0 X 50 CH	
B	18	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG	
C	30	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG	
D	58	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
E	32	PARAFUSO M4 X 20 CH COM PORCA	
F	32	PARAFUSO 3,5 X 14 CH	
G	12	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANG	
H	30	PARAFUSO 3,5 X 30 FLANG	
I	11	PARAFUSO 3,5 X 40 FLANG	
J	16	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG	
K	72	CAVILHA 6,0 X 30	
L	2	CANTONEIRA 2 FUROS	
M	31	CONJUNTO MINIFIX	
O	16	TRAPÉZIO	
P	16	SUPORTE DE PRATELEIRA	
Q	6	DOBRADIÇA 35 MM SUPER ALTA SLIDE ON	
R	6	DOBRADIÇA 35 MM ALTA SLIDE ON 9 MM	
S	4	DOBRADIÇA BAIXA RETA	
U	6	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO	
V	28	TAPA FURO ADESIVO 18 MM	
W	2	TUBO DE ALUMÍNIO 890 MM	
Y	1	TUBO DE ALUMÍNIO 435 MM	
Z	18	BUCHA PLÁSTICA	
A1	6	DISPOSITIVO ANGULAR	
B1	3	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
C1	1	ESPELHO 600X387X3	
D1	2	ESPELHO 868X443X3	
E1	8	PÉ	
F1	4	RESPIRO	
G1	4	CALÇO DA PORTA	
H1	28	FITA DUPLA FACE	

TRILHA DA MONTAGEM:


PASSO 01




MONTAR A BASE
E O CHAPÉU




PASSO 02




PASSO 03




PASSO 04



PASSO 05




PASSO 06




TRILHA DA MONTAGEM:


PASSO 07



PASSO 08




PASSO 09




DETALHE PINASO


PASSO 10




ATENÇÃO:
UTILIZAR O CALÇO (G1) PARA FIXAR AS PORTAS.




PASSO 11




PASSO 12






DETALHE DA MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS PORTAS E ESPELHOS

PASSO 01




ABRA AS CAIXAS NO LOCAL DE MONTAGEM. UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO SOB O LOCAL LIMPO, DISPONHA AS PEÇAS DE MODO PRÁTICO.

PASSO 02




FIXAR OS PUXADORES COM PARAFUSOS 3,5 X 30 (H).

PASSO 03




DETALHE DA FIXAÇÃO DA FITA DUPLA FACE (H1) NOS ESPELHOS.



DETALHE DA MONTAGEM: GAVETA

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA



PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGURE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

